© 1992 Tandy Corporation.
Todos los Derechos Reservados.
Radio Shack y Realistic son marcas registradas
usadas por Tandy Corporation.

PRECAUCION
RIESGO DE CHOQUE ELECTRICO
NO LO ABRA

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de voltajes peligrosos sin aislamiento dentro de esta unidad, que pueden causar choque eléctrico. No abra este aparato.

Este símbolo tiene el propósito de alertar al usuario de la presencia de instrucciones importantes de operación y mantenimiento en la literatura que acompaña este equipo.

PREPARACION

Usando la Grapa para Cinturón

Para sujetar la grapa al tocacintas, presione los tres ganchos en los huecos correspondientes en el respaldo del tocacintas. Luego empuje la grapa hacia arriba hasta que enganche en su lugar.

Para quitar la grapa, haga presión sobre la flecha de la grapa y hale hacia abajo y hacia afuera.

Seleccionando la Fuente de Energía

Puede energizar el tocacintas con dos baterías AA, Corriente CA usando un adaptador, o el enchufe del encendedor de cigarrillos de su vehículo usando un adaptador de CD.

Precaución: Cada adaptador debe suministrar 3 voltios y 300 miliamperios. El selector de voltaje debe moverse a 3V y la punta debe ser negativa. Desconecte el adaptador de la toma de corriente antes de desconectarlo del tocacintas.

OPERACION

Tocando el Radio

1. Conecte los auriculares (o un sistema miniatura de bocinas) al enchufe para auriculares del tocacintas.
2. Mueva el selecctor **TAPE (RADIO OFF)/RADIO** a **RADIO**.
3. Coloque el selector de banda en la banda radial deseada — **AM**, **FM**, o **STEREO (FM)**.
4. Gire el control **TUNING** para seleccionar la estación de radio deseada.
5. Colóquese los auriculares y ajuste los controles **VOLUME** izquierdo y derecho para el nivel y balance de escucha deseados.
6. Para apagar el radio, mueva el selector **TAPE (RADIO OFF)/RADIO** a **TAPE (RADIO OFF)**.

Tocando un Cartucho de Cinta

1. Conecte un par de auriculares estereo o bocinas miniatura al tocacintas.
2. Abra con cuidado la cubierta del compartimiento del cassette. Deslice un cassette ya grabado en la cubierta del compartimiento con el orillo abierto hacia arriba y el carretel lleno hacia la derecha, luego cierre la cubierta.
3. Mueva el selector **TAPE (RADIO OFF)/RADIO** a **TAPE (RADIO OFF)**.
4. Oprima **PLAY**.
5. Colóquese los auriculares y ajuste los controles **VOLUME** izquierdo y derecho para el nivel y balance de escucha deseados.
6. Para detener la cinta, oprima **STOP**.
7. Para avance o retorno rápido de la cinta, oprima **FAST-F** o **REWIND** mientras la cinta esté detenida.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Mantenga el tocacintas seco.
- Use baterías frescas. Remueva baterías viejas o débiles.
- Maneje el tocacintas con cuidado. No lo deje caer.
- No use el tocacintas en temperaturas extremas.
- Mantenga el tocacintas alejado de polvo y mugre.
- Limpie el tocacintas con un trapo humedo suave.
- Use un tapón de algodon mojado en alcohol o solución de limpiar cabezas de tocacinta para limpiar las partes que manejan la cinta.
- No modifique o altere los componentes internos del tocacintas.

ESPECIFICACIONES

CINTA

Velocidad ..... 4,75 cm/s (1 7/8 pps)
Reproducción ..... 4 Pistas, Estereo
Respuesta de Frecuencia ± 6 dB ..... 63 – 10,000 Hz
Relación S/R ..... 42 dB
Wow y Flutter 0,25%

RADIO

AM ..... 520 – 1720 kHz
FM ..... 88 – 108 MHz
Antenas ..... Antena de Ferrita Incorporada para AM
Cable de Auriculares para FM

GENERAL

Requisitos de Energía:
CD ..... 2 Baterías Tipo AA (3 Voltios CD)
O, Enchufe de Encendedor de Cigarrillos con Adaptador CD
CA ..... 120 Voltios con Adaptador CA
Dimensiones ..... 13,5 x 8,6 x 3,8 cm (Alto x Ancho x Profundo)
Peso ..... 340 g (Sin Baterías)